




-  **Gancho pesador**
-  **Weighing hook**
-  **Crochetspeseur**



Ref: 422604



Reg. San. 39.2737/M



Flanders-Inox bvba
+32 (0) 475 63 46 99
info@flandersinox.be





Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.

SEGURIDAD

Asegúrese que el cancho pesador esté vertical cuando lo encienda.
Utilice un trapo húmedo para su limpieza. No emplee disolventes ni productos agresivos.
Quite las pilas cuando no vaya a utilizar el equipo durante largos periodos.

MANEJO

Teclado:
ON/TARE/OFF: Presione esta tecla para encender el equipo. Presione esta tecla para eliminar el peso cargado y poner la pantalla a cero. Presione esta tecla para apagar el equipo.
UNIT: Presione esta tecla para cambiar la unidad de peso. (kg / lb)
HOLD: Presione esta tecla para fijar la lectura de peso durante 10 segundos.

Coloque la balanza en posición vertical sin peso en el gancho.
Presione la tecla ON. Cuando la pantalla marque cero estará lista para pesar.
Cuando la pantalla muestra "0.00" cuelgue el producto en el gancho y la pantalla mostrará el peso del producto. Para una lectura más fácil pulse "HOLD", la lectura quedará fijada 10 segundos.
Si el peso excede la capacidad máxima la pantalla mostrará "O-Ld". Si eso ocurre quite el peso rápidamente ya que puede dañar la balanza.
Tara: Primero cuelgue el contenedor vacío en el gancho y así obtendrá el peso del contenedor vacío. Después pulse "ON/TARE/OFF". Llène el contenedor con la sustancia a pesar y obtendrá el peso neto.
Pulse la tecla "UNIT" para cambiar la unidad de medida (Kg / lb)
Apague la balanza presionando durante unos segundos la tecla "ON/TARE/OFF". La balanza se apaga sola a los 120 segundos desde la última pesada.

Calibración:
Seleccione la unidad para la calibración. Encienda la balanza. Seleccione la unidad deseada pulsando la tecla "UNIT". Con la unidad seleccionada apague la balanza con la tecla "OFF".
Mantenga pulsada la tecla "UNIT" y seguidamente "ON/TARE/OFF" sin soltar la tecla "UNIT". La balanza se enciende indicando un número aleatorio.
Cuando el número esté estable pulsa la tecla "ON". Aparece el texto "ZERO" en la pantalla. Seguidamente aparece el peso a cargar para efectuar la calibración.
Cargar la balanza con el peso indicado y pulse la tecla "ON".
Si el peso es correcto aparece en pantalla el texto "PASS" y regresa al modo normal. Si no es así repita el proceso de calibración.

LIMPIEZA

Limpie el equipo regularmente.
• Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza. Frote con un paño suave. Seque con un paño suave. El equipo debe estar totalmente seco antes de instalarlo a la corriente. No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL



Capacidad máxima: 200Kg
Precisión: 500g
Alimentación: 2 pilas tipo CR2032
Temperatura de funcionamiento: 10°C a 30°C
Peso: 500g



Max capacity: 200Kg
Fraction: 500g
Power: 2 batteries type CR2032
Temperature operation: 10°C a 30°C
Weight: 500g



Portée maximale: 200Kg
Précission:
Alimentation: 2 piles type CR2032
Température de fonctionnement: 10°C a 30°C
Poids: 500g

GARANTÍA - GARANTIE - WARRANTY

El equipo tiene garantía de dos años. Se excluye lámparas. El mal uso del equipo elimina la garantía del mismo.

L'appareil a deux années de garantie, tout en excluant les lampes. Une mauvaise utilisation du destructeur annule la garantie de l'appareil

This device has two years of warranty, lamps excluded. An improper use void the warranty of the unit.



Read the instructions before connecting the device and store them in a safe place for reference.

SECURITY

Everytime you turn on the scale, please keep the scale in vertical position. Please use an humid cloth for cleaning. It's forbidden to use benzene, nitrate solvent or any other caustic soap. If the scale is noy used for a long time, remove the batteries in case of leakage and damage to the circuits.

USE

Teclado:

ON/TARE/OFF: Press it to turn on the unit when the scale is off. Press this key to return to zero when the scale is on. Press and hold this key to turn off the scale when the scale is on.

UNIT: Press this key to change the weight unit. (kg / lb)

HOLD: Press this key to hold the weight reading for 10s.

Put the scale at a vertical position without weight in the hook. Press the ON key, all the segments will display, and then return to zero. now the scale is ready for weighing.

When the display shows "0.00", hook in goods and and the display will show the weight value of goods. For easy reading, you can press the "HOLD" key, the reading will be held for 10s. If the weight exceeds the maximun weight, the display will show "O-Ld". Now please remove the goods as soon as possible, otherwise maybe damage the scale.

Tare: First put the empty container in the hook and you will obtain the weight of the empty container. Press the "TARE" key and the display will return to zero. Now you can put yhe sustance you want to weigh into the container and obtain its net weight.

You can select th wieght mode by pressing the "UNIT" switch.

Turn off the scale by pressing and holding the "OFF" switch. The scale is also equipped with "auto power off" function. The scale will power off in 120 seconds automatically after weighing to prolong battery life.

Calibration

You must select the uit with which it is going to make the calibration. Turn on the scale by pressing "ON-TARE-OFF" key. Select the unit that you wish for the calibration by pressing the "UNIT" key, then turn off the scale by pressing the "OFF" key.

Keep pressed "UNIT" key and press "ON-TARE-OFF" key without release "UNI" key during some seconds. The scale turns on and appear a random number on the display.

When the number is stable press "ON" key. It appears text "ZERO" on the display. Then it appears the weigt to load in the kook to do the calibration.

To load the weight that is indicated on the display. When the loaded weight press the "ON" key.

If the loaded weight is correct it appears "PASS" text on the display. Otherwise, please, repeat the calibration process

CLEANING

Clean the unit regularly. The device must be unplugged from the network when performing any cleaning.

Use only water and mild soap. Rub with a soft cloth. The insect exterminator must be completely dry before connecting it to the electrical network.

Do not use acids or harsh detergents. Do not scrub it with a scouring pad, a spatula, a knife or any sharp or pointed object.



Lisez ces instructions avant de brancher le destructeur et conservez-les dans un endroit sûr pour sa consultation.

SECURITÉ

Chaque fois que vous allumiez la balance, on doit être sur que la balance est en position verticale. S'il vous plait, utilisez un chiffon humide pour nettoyer la balance. Est interdit utiliser du benzène, du savon caustique.

Si la balance ne va pas être utilisée pendant une longue période de teps, envelez les piles pour éviter qu'une possible faque puisse endommager les circuits.

UTILISATION

Definition du clavier:

ON/TARE/OFF: Pressez cette touche pour alluner la balance quand elle sera étiene. Pressez cette touche pour éliminer le poids chargé et mettre l'écran zéro. Pressez cette touche pour éteindre la balance quand elle sera allumée.

UNIT: Pressez cette touche pour changer l'unité de poids. Kg, lb.

HOLD: Pressez cette touche pour fixer la lecture de poids pendant 10 secondes.

Placez la balance en position verticale sans poids sur le crochet. Pressez la touche "ON", tous les segments de l'écran seront allumés et il est ensuite mis à zéro. Maintenant la balance est prête à peser.

Quand l'écran montrera "0.00", accrochez le produit sur le crochet et l'écran montrera le poids du produit à peser. pour une lecture plus facile, pressez la touche HOLD, la lecture sera fixée pendant 10s. si le poids accroché dépasse la capacité maximale de charge, l'écran montrera "O-Ld". Si cela se produit, enlevez le poids accroché rapidement puisqu'il peut endommager la balance.

Tare: Placez le container vide sur le crochet et vous obtiendrez le poids du container vide. Pressez la touche "TARE" et l'écran retournera à zéro. On peut maintenant ajouter la substance à peser dans le container et obtendra son poids net.

Changer d'unité: Vous pouvez changer le mode de pesage en pressant la touche "UNIT" quand l'écran sera zéro. kg, lb,

Éteignez la balance en pressant pendant quelques secondes la touche "OFF". La balance est automatiquement éteinte 120 seconds après une pesée prolonguer.

Calibration

On doit choisir l'unité avec laquelle on va effectuer la calibration. Allumer la balance en poussant la touche "ON-TARE-OFF". Choisir l'unité qui souhaite pour la calibration en poussant la touche "UNIT" pour changer l'unité. Avec l'unité souhaitée, étendre la balance en poussant la touche "OFF"

Maintenir pressée la touche "UNIT" et de suite pousser la touche "ON-TARE-OFF" pensant quelques seconds sans détacher "UNIT". La balance est allumée et est apparue un nombre aléatoire.

Quad le nombre sera stable pressr la touche "ON". Apparaît le texte "ZERO" sur l'écran. Ensuite apparaît le poids à charger pour effectuer la calibration.

Charger le poids qui est idiqué sur l'écran. Avec le poids chargé poussez la touche "ON"

Si le poids chargé est correct apparaît "PAS" sur l'écran et le balance retourne au mode de pesage normal. Si tel n'est pas le cas, répéter le processus de calibration.

NETTOYAGE

Nettoyez l'appareil régulièrement.

- Utilisez uniquement de l'eau et du savon neutre. Frottez avec un drap doux. Séchez avec un autre drap doux.

Le destructeur doit être complètement sec avant le branchement à la courante électrique. N'utilisez pas des acides ni détergents agressifs. Ne grattez pas avec des tampons à vaisselle ni spatules, ni couteaux ni des objets coupants ou pointus.

