


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ref	L	H	h	D	Kg.	L/m
462862	210	167	230	1/2"	1	18



## Caño extraíble para grifo ducha



Ref: 462862

**FRICOSMOS**



Flanders-Inox bvba  
+32 (0) 475 63 46 99  
info@flandersinox.be



**CONTENIDO - CONTENTS - CONTENU - KOMPONENTEN**



4



5

**MONTAJE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION**



1



2



3



6



7



Lea las instrucciones antes de conectar el caño y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.



## MONTAJE

- Fije el soporte a la encimera con una de las tuercas de fijación. Fig 1
  - Inserte la chapa y fíjela a la parte inferior del soporte con la otra tuerca. Fig 2
  - Introduzca el terminal de 3/8" del latiguillo extensible por el soporte del caño. Fig 3
  - Conecte el extremo libre del latiguillo al conector intercalando su junta. Fig 4
  - Conecte el latiguillo de conexión a red al conector insertando su junta. Fig 5
  - Conecte el extremo libre del latiguillo de conexión a la toma de agua.
  - Conecte la piña al terminal de 1/2" del latiguillo extensible intercalando la junta correspondiente. Fig 6
  - Atornille las dos mitades del contrapeso entre sí en la curva del latiguillo extensible. Fig 7
- Ya puede abrir la llave de paso de agua.

## MANEJO

Para seleccionar el tipo de suministro de agua pulse el botón de la parte superior de la cabeza de la piña.

Pulsando sobre la parte ancha del pulsador el agua sale en ducha.

Pulsando sobre la parte estrecha del pulsador el agua sale en chorro.



Para sacar la piña tire de ella..

## LIMPIEZA

Limpie el equipo regularmente.

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.

## REPUESTOS

- 463250 Piña para grifo ducha extensible.
- 463252 Latiguillo para grifo ducha extensible.